

Venkovní jednotka Fujitsu WOYA100LDT

UTI-INV-HP
+čidlo vnitřního výměníku

Převodník
PWM na 0-10 V

